


# 无线门磁探测器

用户手册

UD29861B-B

杭州海康威视数字技术股份有限公司 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO, LTD. 总部:杭州市滨江区坪阳路555号(310051) 服务热线:400-800-5998(7×24/h时) www.hikvision.com


# 用户手册流程指引



# 1 装箱清单


门磁×1,用户手册×1,螺丝包×1

## 2 外观




格式化: 拆除电池,等待5秒。按住防拆按钮,同时上电探测器。格式化完成后,红色指示灯闪烁三次。

# 3上电



1. 打开设备。



2. 打开电源开关,设备上电。

## 4添加设备

- 直 已添加报警主机,并确保主机在线。
- ① WEB本地关联外设
  - 1. 在浏览器输入http://主机IP地址,输入用户名和密码,单击"登录"。
  - 2. 单击"设备管理"→"注册模式",单击滑块开启注册模式。
- ② 扫码或手动添加外设
  - 1. 下载并打开"海康互联"APP,点击"扫一扫/添加设备",扫描机身上的二维码,或点击"手动添加"输入序列号,添加设备。
  - 2. 选择设备类型,并选择所属设备。

### 保修卡

感谢您选用本产品,为了您能够充分享有完善的售后服务支持,请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保务, 我们将按照净康ر视产品标准保修承诺为您提供售后服务,售后 服务政策明细请查看海康威视官网。部分信息摘录如下: 1. 保修期自产品有效购买之日起算,购买日口出厂厂租算。产品 日期为准。如果在有效发票,则保修期自产品实际交付日起算。 发票日期晚于产品实际交付日的,保修期自产品实际交付日起算。 保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》 执行。

2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):

①超出规定的保修期限的;


②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、 电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;

③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏; ④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗; ⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;

⑥数据丢失或损坏;

(如数据去失软坝和" ⑦消耗零部件,除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障; ⑧不能出示产品有效保修策证和有效原始购物发票或收据,产品原序 列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上 的产品型号或编号与产品实物不相符合的;

## 5 测试



指示灯

绿灯

橙灯

红灯

红灯闪烁

说明

信号强, 推荐安装

信号良, 推荐安装

信号一般,不建议安装

信号差,不允许安装

门磁注册完成后, 自动进入检测模式。调整磁条和传感器之间的位 置,绿灯常亮时,磁条和传感器处于最佳安装位置。当磁条和传感 器之间的距离大于表格中所列数值时,门磁报警红灯常亮。

### 门磁探测性能表

|    | 非金属表面 |    |  |  |
|----|-------|----|--|--|
| 方向 | 开     | 合  |  |  |
| Υ  | 51    | 45 |  |  |
| X+ | 20    | 19 |  |  |
| X- | 23    | 22 |  |  |
| Z  | 76    | 68 |  |  |

# 6 安装

① 信号强度查询

#### APP端

- 1. 在APP首页选择已添加设备,进入设备详情界面。
- 2. 点击"…"→"设置"→"无线外设信号查询",弹出无 线外设信号查询窗口。
- 3. 点击"查询模式",测试信号强度。

#### PC Web 端:

- 1. 登录PCWeb端, 进入设备管理页面。
- 2. 点击"挂载设备"→"防区", 点击设备后的图标 **\*\*\***,系统将进行三分钟的信号强度测试。


# 2 安装设备

注意: 请尽量避免将探测器安装于金属表面, 以免影响无线通信性能。



3 接线(报警接入需选)

您可以通过客户端添加两个外部输入。 当两个输入中的任何一个产生报警事件时, 门磁将上报报警给主机, 指示灯亮蓝色2秒。



## 技术参数

| 探测距离    | 参考门磁探测性能表                       |
|---------|---------------------------------|
| 防拆保护    | 前,后                             |
| 报警输入    | 2                               |
| 指示灯     | 蓝色 (报警)                         |
| 传输频率    | 433 MHz                         |
| 传输距离    | 1 Km (空旷)                       |
| 电池      | CR123A × 1                      |
| 待机时间    | 5年(每天触发≤20次)                    |
| 工作温度    | -20 ° C至60 ° C                  |
| 储存温度    | -30 ° C至65 ° C                  |
| 工作湿度    | 10%至90%                         |
| 尺寸      | 传感器: 40.5 mm × 146 mm × 40.9 mm |
| (宽×高×深) | 磁条: 30.5 mm × 146 mm × 40.9 mm  |
| 重量      | 247 g                           |
| 安装场景    | 室外, IP66                        |

#### 安全注意事项:

- 1. 警告: 如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
- 2. 使用错误型号的电池更换(例如某些类型的锂电池)可 能导致安全防护失效。
- 3. 请勿将电池投入火中或加热炉中,不要挤压、折弯或切 割电池, 可能会造成爆炸。
- 4. 请勿将电池放置在极高温度环境中,可能导致电池爆炸 或泄漏可燃液体或气体。
- 5. 请勿将电池放置在极低气压环境中,可能导致电池爆炸 或泄漏可燃液体或气体。
- 6. 废弃电池对环境会造成污染,请按照说明处置使用完的 由洲。
- ●+标识使用或产生直流设备的正极。-标识使用或产生直流设 备的负极。
- ●1. 请严格参照本指导书中的安装方法进行设备安装。
- 2. 为防止伤害,必须将设备牢固地固定于墙壁或天花板上。

关于太文档

- ◆本文档仅作为相关产品的指导说明,可能与实际产品存在差异,请以实物为准。
- ●因产品版本升级或其他需要。杭州海康威视数字技术股份有限公司或其关联公司(以下简称"海康威视")可能对本文档进行更新,如您需要最新版文档,请您登录海康威视官网查阅(http://
- www.hikvision.com)。除非另有约定,海康威视不对本文档提供任何明示或默示的声明或保证。
- ●海康威视建议您在专业人员的指导下使用本文档。
- 本文档描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保 方容。
- ●海康威视对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权,其中可能包括从第三方处获得
- ●本文档的任何部分,包括文字、图片、图形等的著作权均归属于海康威视。未经书面许可,任何单位或个 人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。
- ●HIK VISION、海康威视等为海康威视的注册商标。 ●本文档涉及的其他商标由其所有人各自拥有。
- 寄任声明
- ●在法律允许的最大范围内,本文档以及所描述的产品(包含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提 供,可能存在瑕疵或错误。海康威烈不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于透销性、质量满意度、适合特定目的等保证;亦不对使用本文档或使用海康威视产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损 審进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。 ●您知悉互联网的开放性特点,您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,海康
- 威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但海康威视将及时为您提供产品相关技术支
- ●使用本产品时,请您严格遵循适用的法律法规,避免侵犯第三方权利,包括但不限于知识产权、数据权利 或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵
- 犯人权的用涂。
- ●如本文档内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。⑥杭州海康威视数字技术股份有限公司。保留一切权利。

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

|          | 《电器       | 《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素 |           |               |                   |                     |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|
| 部分名称     | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg)                   | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(CrVI) | 多溴<br>联苯<br>(PBB) | 多溴二<br>苯醚<br>(PBDE) |
| 金属部件     | ×         | 0                           | 0         | 0             | 0                 | 0                   |
| 塑料部件     | 0         | 0                           | 0         | 0             | 0                 | 0                   |
| 玻璃部件     | ×         | 0                           | 0         | 0             | 0                 | 0                   |
| 线路板      | ×         | 0                           | 0         | 0             | 0                 | 0                   |
| 电源 (如果有) | ×         | 0                           | 0         | 0             | 0                 | 0                   |
| 附件       | ×         | 0                           | 0         | 0             | 0                 | 0                   |

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

〇表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定 的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟RoHS指令环保要

本标识内数字表示产品在正常使用条件下(请参考安全使用注意事项 或产品安装环境说明)的环保使用期限。本产品的内外部组件可能也 10

带有环保使用期限标识,其环保使用年限以标识内的数字为准。 本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后,不应随意丢弃,请交 由有废电器电子产品处理资格的企业处理,正确的方法请查阅国家或地区 有关废弃电器电子产品处理的规定。



⑨未按随附的说明、操作手册使用产品,或者产品未用于预定功 能或环境,海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。

|   | 3. 海康威视不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责, | 1 |
|---|------------------------------|---|
| ı | 应向这些第三方要求兑现。                 |   |
|   | 用户名称:                        |   |
|   | 详细地址:                        |   |
| • | 电话:                          |   |

产品型号 (Model): 产品编号 (S/N): 购买日期: \_\_\_年\_\_月\_\_日

销售商: \_\_ 电话:

- 1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。 2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品,由销售单位盖章后方有
- 3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。